



ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой модели ознакомьтесь с этой инструкцией.
Техника безопасности:

1. Не давайте набор детям младше трех лет во избежание попадания мелких деталей в рот и дыхательные пути.
 2. Соблюдайте осторожность при работе с острыми инструментами.
- Клей и краски в комплект не входят.
 - Сборку модели осуществляйте в хорошо освещенном помещении.
 - Детали от литесов осторожно отделяйте острым ножом или пинцетом. Места среза деталей зачищайте ножом или наждачной бумагой.
 - Носки деталей обозначены цифрами (1-1, <2>, <3>), литесов с этими деталями обозначены латинскими буквами (aA, «B», «C»).
 - Для сборки модели используйте специальный модельный клей на основе диаллолана.
 - Модель рекомендуется сервировать красками для пластиковых моделей при помощи специальных кистей и/или спрея.
 - Вы можете приобрести клей, краски, грунт для предварительной окраски и другие аксессуары в интернет-магазине HobbyGames.ru

Советы начинающему моделисту: HobbyGames.ru/soveti-nachinajushhemu-modelistu

- ← Приклеить детали на указанное место
→ Установить деталь на указанное место без клея

**КАК НАКЛЕИТЬ ДЕКОЛЬ****1**


1. Вырвите декаль из листа и опустите в воду комнатной температуры.

2



2. Измените декаль из воды. Желательно это делать при помощи пинцета и ваточек.

3


3. Аккуратно наклейте декаль на соответствующее место пластиковой модели.

4

4. Тщательно разгладьте декаль, удалив воздушные пузыри и прочие дефекты.




1



A



B

2




C


3




4




5



6



7



СХЕМЫ ПОКРАСКИ

ВАРИАНТ 1 (ЗИМНИЙ)



СХЕМЫ ПОКРАСКИ

ВАРИАНТ 3 (ЛЕТНИЙ)



СХЕМЫ ПОКРАСКИ

ВАРИАНТ 2 (ПУСТЫННЫЙ)

